

ITI- Isolation Thermique Intérieure



Domaine d'utilisation : Isolation Thermique par l'intérieur (ITI)

Les cornières ou appuis filants CFI1 et CFI1R sont utilisées pour reconstituer ou élargir un appui linéaire et porter la menuiserie. L'appui doit être continu sur toute la largeur de la baie et doit dépasser de part et d'autre de celle-ci d'au moins 40 mm. Il doit être directement fixé et calfeutré au gros oeuvre.

Type de pose : Applique intérieure

Matière : Tôle galvanisée Z275

Epaisseur : 1,5mm – 2mm – 3mm selon la longueur et le poids de la menuiserie

Longueur : 600mm minimum à 2900mm par pas de 100mm. Au-delà de 2900, un assemblage par éclisses sera prévu.

Hauteur : 105mm pour une pose avec rejingot existant (CFI1) ou 125mm si la lisse doit constituer elle-même un rejingot (CFI1R)

Profondeur : 60mm en standard. Autres dimensions nous consulter.

Perçages : Sur la hauteur $\varnothing 8.5 \times 25$, sur la largeur $\varnothing 6.5 \times 25$, autres diamètres possibles sur demande

